

Bilaga 4. Kodtabell VA Sigtuna kommun

	Dagvatten
Kod	Beskrivning
DAB	Avstängningsbrunn
DAD	Dagvattendamm
DAS	Anslutning, grenrör, inhuggning på ledning
DAV	Avstängningsventil
DBR	Brytpunkt på ledning/Punkt på ledning
DDB	Dräneringsbrunn
DDI	Dimensionsändring
DDX	Dold brunn
DFP	Förbindelsepunkt, punkt i tomtgräns
DGB	Grundvattenbrunn
DIK	Dikespunkt
DIL	Inlopp-dike
DMF	Materialförändring
DMU	Mätutrustning
DNB	Nedstigningsbrunn
DOA	Oljeavskiljare
DPP	Proppning/Ändpunkt
DPU	Pumpstation
DRB	Regnvattenbrunn
DSB	Spolbrunn
DTB	Tillsynsbrunn
DTR	Tryckledning, brytpunkt på ledning
DUL	Utlopp-dike
DUM	Utjämningsmagasin

	Spillvatten
Kod	Beskrivning
SAS	Anslutning, grenrör, inhuggning på ledning
SAV	Spillavstängningsventil
SBR	Brytpunkt på ledning/Punkt på ledning
SDI	Dimensionsändring
SDX	Dold brunn
SFA	Fettavskiljare
SFP	Förbindelsepunkt, punkt i tomtgräns
SLT	LTA-pumpstation
SLV	Luftningsventil
SMF	Materialförändring
SMU	Mätutrustning
SNB	Nedstigningsbrunn
SPP	Proppning/Ändpunkt
SPU	Pumpstation
SRV	Reningsverk
SSB	Spolbrunn
SSP	Spillspolpost
STB	Tillsynsbrunn
STR	Tryckledning, brytpunkt på ledning
SUM	Utjämningsmagasin
SUT	Utlopp/Bräddledning

	Renvatten
Kod	Beskrivning
VAS	Anslutning, anborning, T-rör på ledning
VAV	Avstängningsventil - huvudledning
VBP	Brandpostanordning
VBR	Brytpunkt på ledning/Punkt på ledning
VBV	Brandpostventil
VDI	Dimensionsändring
VDX	Dold brunn
VFP	Förbindelsepunkt, punkt i tomtgräns
VLR	Lågreservoar
VLV	Luftningsventil
VMB	Mätarbrunn
VMF	Materialförändring
VNB	Nedstigningsbrunn, skyddsledningsbrunn
VPO	Vattenpost
VPP	Proppning/Ändpunkt
VPU	Tryckstegringsstation
VRM	Repmuff
VSV	Servisventil
VVB	Ventilbrunn
VVK	Ventilkammare (med flera ventiler)
VVV	Vattenverk